

## DÉMARRAGE RAPIDEGUIDEFEUX FLEX PROGÉNÉRAL

Code Produit :	FFPRO-KIT   FFPRO-FEU
Nom du Produit :	Feux de chantier FLEX PRO
Créé le :	27/07/2020
Par :	Karl Gosselin



\*\*S'il n'y a pas de batterie dans le caisson du feu OU si le fil d'alimentation est manquant, on doit les installer. \*\*

TABLETTE CGETAB 1- Ouvrir la fenêtre avant du contrôleur et pousser l'interrupteur vers le haut; refermer la façade. (*fig.1*)



SI les lumieres du feu ne clignotent pas après 30 à 60 secondes, vérifier que le caisson contient une batterie Et/OU que ce fil est bien branché dans le contrôleur.



Guide Démarrage Rapide

FEUXFLEX PRO



2- Prendre la tablette Samsung fournit avec les contrôleurs et l'activer; attendre qu'elle s'active et glisser le doigt sur l'écran pour accéder à la page d'accueil. (*fig.2*)



FEUXFLEX PRO

- 3- Appuyer sur « **paramètres** », ensuite « **Wi-Fi** »; attendre ensuite que les 2 feux clignotent ET que la tablette détecte les Wifi de chacun d'eux. (*Les mots de passe sont déjà dans le logiciel de la tablette fournit*). (*fig.3*)
- 4- Choisir un Feu pour devenir le « maître » du système; le nom sera de configuration « FEUX0xxxx) dans la liste des wifi détectés; les xxxx seront les numéros de vos feux. (*fig.4*)



- 5- Ouvrir le logiciel Signel FEUXPro; choisir dans l'écran d'accueil le Wifi (bouton Haut-Droite), puis « rafraichir » (bouton Milieu-Droite). Vous devriez voir le feu auquel la tablette est connectée ainsi que la version du logiciel et son état (« maître », « esclave » ou « non-configuré »). (fig.5/6)
- 6- Quand le logiciel est connecté à un des feux ET que les 2 feux sont en mode « **nonconfiguré** », Appuyer sur « **Nouveaux paramètres- Route Simple** ». (*fig.6*)

	Signel Services - Feux
Point d'accès non disponible	
Réseau (modem)	
Détails de la connexion D Feu: 00000 Feux: 0 D Maitre: 00000 Mode système n/a ype: n/a Version: n/a Mode: Non config	Vétails de la connexion Feux: 1 Mode système 4000 Version: 5.20.11 Si nécèss
Groupe courant           Afficher les paramètres         Afficher le statut         Mes feux         Afficher les paramètres	Groupe courant Afficher le statut M
Nouveau groupe	Nouveau groupe
Nouveaux paramètres Nouveaux paramètres (Route simple) (Avancé) (Route simple)	Nouveaux paramètres (Avancé)
Paramètres sauvegarder F Sélection du fichier Ouvrir Sélection du fichier	aramètres sauvegarder
X Supprimer	X Supprime

7- Choisir au haut de la page, dans le menu déroulant « Route Simple » pour une distance et une vitesse prédéterminée OU « Route/Carrefour », pour l'option d'ajuster le temps de VIDAGE et les délais de feu VERT (pic7b2); il ne suffit maintenant que de choisir un « esclave », une distance et une vitesse, puis appuyer sur « Appliquer les paramètres ». (fig. 7/ 7a/ 7b)

	SAMS	UNG
e ±		😤 🚄 62% 🖬 7:13 AM
=	Signel Servi	ces - Feux
Mode Route (	Simple)	Clignotant Veille
Feu maître	01397 -	<b>`</b>
Feu esclave	Aucun -	Distance
Vidage feux	12	🕄 100m @ 30 km/h 👻
Temps vert	15	3
Sauvega	der	4 Appliquer les
		paramètres
		17
Relié à: 01397		2.3.8

Ŧ		_	❣ .∉ 62%	7:14 A
=	۲	100m @ 30 km/h		
ode	0	200m @ 30 km/h		
eu n	0	300m @ 30 km/h		
eu e	0	400m @ 30 km/h	Menu déroulant	
/idag	0	500m @ 30 km/h	Choix Distance et Vitesse	*
l'emp	0	100m @ 40 km/h		
	0	200m @ 40 km/h		I
	0	300m @ 40 km/h		I
	0	400m @ 40 km/h		
	0	500m @ 40 km/h		
	0	100m @ 50 km/h		
	0	200m @ 50 km/h		
2	0	300m @ 50 km/h		
	0	400m @ 50 km/h		
	0	500m @ 50 km/h		7a

SAMSUNG		SAMSUNG
9± */(	62% 🖬 7:14 AM	😤
Signel Services - Feux	=	Signel Services - Feux
Mode Route (Simple) - Clignotant	] Veille Mode	Route/Carrefour - Clignotant 🗌 Veille
Feu maître 01397 ~ Feu esclave 01399 ~ Vidage feux 12 Distance Vidage feux 15 Route Simple Feu Maitre Feu Esclave Distance	m/h _ Puissar Aucun	ouges simultanées feux 45 ifeux 45 intre 01397 clave 01399 clave 101397 remps vert 20 01399 20 Feu 2 Feu 2 Feu 3 Options système Mode synchronisé Péseau cellulaire actif parametres spéciaux Décompte inactif Mode horaire
Feu relié au logiciel	Aucun	Pour système à multiple feux
	Aucun	
Sauvr Jarder Appliqu parami	Perles	Sauvegarder Appliquer les paramètres

Guide Démarrage Rapide

FEUXFLEX PRO

- 8- Une icône de cercle vert tournera dans le coin supérieur droit de la page d'application des paramètres; le système se configure et applique la configuration demandée. *(fig.8)*
- 9- ATTENDRE soit que le système démarre. (*fig.9*) OU qu'il affiche un message d'erreur (il faut alors appuyer à nouveau sur « **Appliquer les paramètres** »;



## IL EST INUTILE D'ESSAYER DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT D'AUTRE PENDANT LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION QUE DE REGARDER LE CERCLE VERT TOURNER !!!

## **REMARQUES / SITUATIONS PARTICULIÈRES**

		3/10	150110		
e ±				7	MA 60
	MENU	Signel Se	rvices - Feux		
L	PRINCIP	AL M	es feux		
- R	etirer	1	SECTION MesFeux	1	+
Identifiant	Type	Adresse réseau	Note	Ajou des l	ter A
1399	**				
1400	**				
1401	**				
1402	-				
1403	••				
1404	44				
1405	•				
1406	•	N			
1407	**	Type: TÊTE			
1408	•				
1409	**	Type: SIGNALE	UR		
1705	۲	1			10
1707 Ion relié a		me			238
			- U.,		

## SI vos feux/Signaleurs ne sont pas inclus dans votre table



Configuration pour un Signaleur Manuel avec Manette Radio