PMV- COMMENT CHANGER UN MESSAGE



Étape 1 : Démarrez l'application SignelPMV.



Étape 2 : Trouvez le point d'accès à la liste des réseaux disponibles. Si le nom du réseau Wi-Fi connecté correspond à celui inscrit dans le couvercle du PMV, passer à l'étape 3. Sinon, pour établir une connexion, vous devrez fournir un mot de passe. Entrez-le à ce moment, tel que convenu avec Signel. Une fois actif, la mention « Sécurisé, aucun internet » confirme que le laptop communique avec le contrôleur.

← Settings		-		×
8	Network & internet > WiFi			
Find a setting	Wi-Fi	On		
System	M Show available networks		^	
Bluetooth & devices Network & internet	PMVa10c0b			
Personalisation Apps	ିଲ୍ଲ FEU00111			
Accounts	SIGSER_1			

<u>Étape 3</u> : Cliquez sur le bouton de connexion. Le statut de connexion réussi bascule le statut de bleu à vert.

💂 Signel Services - Inter	face NTCIP			×	
Fichier Édition Conne	exion Pmv Signel Options Aide				1
। 🕫 🖄 🕫 🛬 🛛	2 📴 🖗				
Identification	Etablir la connexion au Pmv pn H/S Informa	tion Transactions			
Test Bench WiFi	192.168.12.1 2022-07-27 13:32 Statut				1
	Manufacturi Modèle:	PMV16 Messag	je actif:		
	Signel Services - Interface NTCIP				– o x
	Fichier Édition Connexion Pmv Signel Options	Aide			
	i 📭 🛐 📰 📰 🖾 🧐 🙆 🏟				
	Identification Adresse Connexion	H/S 🔺 Information	Transactions		
	Test Bench WIFi 192. 168. 12. 1 2022-07-27 1	3:32 📕 Statut			
		Manufacturier: Sign Modèle: PMV Version: 202 Matrice: 48xi	el Services Inc. 16 Source: 10505 - v5.11.01 Temps d'afficha 80 Priorité:	Modifiable #1 Remise à zéro ge: 65535 255	
		Heure locale: 2022 Tension: 14.1 Niveau Illum.: 10	2-08-11 13:36:45 19 Volts Demandeur: (247) Mode contrôle:	9034 192. 168. 12. 10 Centrale	
		Messages & graphique			
		i 😰 📑 🖬 📓	2 🔷 🛤		

Étape 4 : À la section message et graphique, onglet Modifiable, choisissez d'éditer le message.

Remplissez les lignes de texte voulues, enregistrez-le en cliquant le crochet, et prévisualisez l'effet en appuyant sur aperçu du message. Fermez l'édition de message en appuyant OK.



GUIDE



GUIDE

<u>Étape 5</u> : Transférez le message de l'application laptop au PMV en cliquant le bouton lumière. Confirmez l'activation. Le message sera affiché au PMV.

Permanent	lodifiable val	G	raphique	Polices			•
N° Message	Activer le messag	e courant			CRC Sta	itut	
1 [pt10o00][j	>3][fo2][jl3]CECI EST[nl][j	i3]UN GUIDE[nl][jl3]	TR[hcC8]S[r	n][j 3]BREF[np][pt10o00][jp3] 000094E4 Vali	ide	
💂 Signel Services - I	nterface NTCIP						
Fichier Édition Co	nnexion Pmv Signel	I Options Aide	:				
i 🕑 🔀 🎫 🚍	🜌 🧐 🔂 🏟						
Identification	Adresse	Connexion	H/S 🔺	Information	Transa	actions	
Test Bench WiFi	192, 168, 12, 1	2022-07-27 13:32	2	Statut			
				Manufacturier: Sign Modèle: PMV Version: 202: Matrice: 48x8 Heure locale: 202:	el Services Inc. 16 10505 - v5. 11.01 10 2-08-11 14: 13: 44	Message actif Source: Te Confirm Pri CR	t Modifiable #1 Centrale Activer le message suivan
				Tension: 14.1 Niveau Illum.: 10 (Messages & graphique	9 Volts 241)	Mc	Modifiable #1 <u>Y</u> es <u>N</u> o

Ce guide n'est qu'un aperçu des réglages possibles sur l'application. Pour en savoir plus long, consultez le manuel complet disponible en ligne.